SHARP

全自動電気洗濯機「家庭用

取扱説明書

形名


仕

イー エス ジー イー

エル

ES-GE60L





電源	100V 50/60Hz共用		
標準洗濯・脱水容量	6kg (乾燥布質量)		
送風運転容量	3kg (乾燥布質量)		
標準 水量	38L		
標準使用水量	80L(標準コース)		
電動機定格消費電力	360/460W		
運 転 音	洗い時44dB 脱水時49dB		
洗濯の方式	うず巻式		
水 道 水 圧	0.03~0.8MPa		
外 形 寸 法※	幅565×奥行535×高さ898(mm)		
製品重量	33kg		

※幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。

- ◆ 上表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準による。
- ●電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」 にしたときの待機時消費電力はO(ゼロ)です。
- ◆本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整は不要です。

ふろ水ポンプ

定	格	直流12V	1.2A
揚 水	量	揚程1m	7L/分
長さ4m時		(揚程1.4m	6L/分)

● ふろ水ポンプは指定以外のものはご使用になれません。 当社別売品をお求めください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

もくじ

ページ

	進	
	備	
۱	政	
	難	

安全上のご注意 操作部の見かた 準備とあとしまつ ご使用前に ふたロックについて

コースガイド

使いかた

洗剤類の使いかた

(洗剤類の使用量、のりづけのしかたなど)

洗濯する

(標準/すすぎ1回/倍速/ガンココース)

おしゃれ着などを洗う (ドライコース)

予約運転する

(予約コース)

毛布のお洗濯に

(毛布コース)

送風運転する

個別に洗濯する

(脱水だけしたいときなど)

Ag[†]イオンを使う

(除菌・防臭/ **Ag**⁺ リンスコース)

ふろ水を使う 知っておくと便利

(運転内容の変更/終了音の消しかた/ チャイルドロック/凍結を防ぐ)

必要なとき

お手入れする

(フィルター類など/槽洗浄コース)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内

こんなときは?

エラー表示・お知らせ表示

付属品/別売品

2

5

67

8

10

12

14

16

17

18 19

20

22

24

25

28

28

29 30

31

裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 **ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。** この取扱説明書は据付説明書、保証書とともにいつでも見る ことができる所に必ず保存してください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害 を防止するため、お守りいただくことを説明して います。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

⚠ 警告

条件 「死亡または重傷を負うおそれが ある」内容です。

「軽傷を負う、または財産に損害を 受けるおそれがある」内容です。

警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは



- ●傷んだものは使わない
- ●束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- ●重いものをのせない、挟み込まない
- ●引っ張らない、ねじらない
- ●コードを持って抜かない
- ●ぬれた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない (感電・ショート・発火の原因)



● 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う

(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)

● 電源プラグの刃および刃の取付面にほこり が付着している場合はよく拭く (火災の原因)



- ●幼児にのぞかせない
- 近くに台を置かない (中に落ちてけがの原因)
- 完全に止まるまで触れない (洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)
- ●改造はしない。
- 修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない

(火災・感電・けがの原因) 修理はお買いあげの販売店にご相談を

据え付けは



●浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる 場所に置かない

(感電や漏電による火災の原因)



● アースを確実に取り付ける

(故障や漏電のときに感電の原因) アース工事は販売店または、最寄りの電気 工事店にご相談を

アース線接続

お手入れのさいは



◆本体各部に直接水をかけない (ショート・感電の原因)



プラグを抜く

● 必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電やけがの原因)

その他



- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらが付着した洗濯物を 絶対に入れたり近付けたりしない (爆発・火災の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近付けない (火災・変形の原因)
- 脱水中にふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する。(けがの原因)

シャープはエコポジティブ。



省資源 節水性に優れる

節水性に優れた「穴なし槽」。

省 エ ネ

待機時消費電力ゼロ。

グリーン材料

プリント基板に無鉛はんだを採用。 クロム化合物を含まない塗装鋼板を採用。 リサイクル

洗濯機の底台や水槽に、 再生プラスチックを採用。

必ずお守りください

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。



してはいけない**禁止**内容 です。



必ずしなければならない **強制**内容です。



A注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

防水性は

入れない

洗濯・脱水・送風運転できないものは



● 防水性の衣類やシートは洗わない

- ・レインコート
- ・サウナスーツ
- ・ウィンドブレーカー
- ・スキーウェア
- ・ダウンジャケット
- ・理美容用クロス
- ・自転車、自動車などのカバー
- · オムツカバー・寝袋など

(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れ被害の原因)

- カーペット・カーペットカバー
- ●用途外には、使用しない

洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、 脱水しない。

(異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)

電源プラグは



プラグを抜く

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

(感電・ショート・発火の原因)

● 長期間で使用にならないときは、必ず電源 プラグをコンセントから抜く

(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

温度に注意



■温水を使用する場合は、50℃以上のお湯は使用しない

(プラスチックが変形し、故障の原因)

運転前の確認



●蛇口を開いてホースの接続を確認する (ねじがゆるんでいると、水漏れして水び たしなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認



●必ず蛇口を閉じる (万一の水漏れ防止)

その他



- ●上にのぼったり重い物をのせたりしない (変形・破損により、けがをする原因)
- 運転中は本体の下に手足を入れない (回転部などがあり、けがや感電の原因) とくに置台などを使用すると、床面とのす き間が大きくなります。ご注意ください。
- ロックされたふたを無理に開けない (ふたやロック機構部が破損の原因)



長期ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?


- ●ときどき運転しないときがある。
- 脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- ●水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ピリピリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため使用を中止し、電源 プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に 点検をご依頼ください。なお、点検・修理に 要する費用は販売店にご相談ください。

● 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、 点検をおすすめします。点検費用については、 販売店にご相談ください。

操作部の見かた

操作部・表示部



ランプや表示の急速 点滅(5回/秒点滅)は、 エラーやお知らせの 表示です(31ページ)



運転内容/進行表示

- ●各コースの運転内容や所要時間や表示の見かたについては 8 ページをご覧ください。
- ランプの点滅位置で進行状況を お知らせします。

自動運転では、表示と 運転時間は一致しません。



>=₹5

10分を超えていることを表す

= 5(分)

Aq[†]リンス

洗剤量目安表示

すり切り一杯が47gのカップで表しています (11ページ)



・ ふろ水ボタン(22ページ)



自動的に水量が決まります

●お好みの水量に変更できます。

9, 11 ページ

運転内容ボタン

個別運転や運転内容の変更に

●「洗い」中に変更できます。

(19, 24 ページ)

運転中の基本的な動き (標準コース 洗濯~送風) の場合)

計量









洗濯物を計量し水量表示します。 洗剤を正しく量って入れてください。

● 水が残っているとき(選ばないと「29L」 など、決められた水量になります)や、 濡れた洗濯物を入れたとき(多めに表示) は、「水量」を選んでください。

洗い



(高濃度洗浄)

(表示水量)

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め (高濃度洗浄)数段階に分けて、表示水量 まで給水。

すすぎ







排水

中間脱水

シャワー

すすぎ

ふたロック シーミー・



長期間で使用にならないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】

初めてご使用になるとき 工場テスト時の残水が出ることがあります

電源スイッチ

れます。

運転が終わると自動的に切

電源を入れたまま放置する

と、5分後に切れます。

(オートパワーオフ)

Aa⁺ ボタン

- 洗濯中に「除菌・防臭」 (20ページ)
- ◆ Ag[†]リンスコースを選ぶ ときに (21ページ)

ふたロックランプ

ふたのロック中に点灯

電源 標準 梦梦迥 倍速(3kg) ■ 2時間(点灯): ガンコ ドライ 予 約 (9時間後) 1時間(点滅) 毛布 槽洗浄 AUTO POWER OFF

·時停止

送風

送風ボタン(18, 19 ページ)

コースボタン(8ページ)

スタート・一時停止ボタン

ふたロックを解除したいときにも。 (5~15秒でふたが開きます)

準備とあとしまつ

淮 備

- 初めてお使いのときは、ガタつき など、設置を確認する。(6ページ)
- 洗濯物の確認、準備。 6ページ
- ●蛇口を開く。 ふろ水給水を使うときも必ず開く。
- ふろ水ポンプを接続する。 (22ページ)


あとしまつ

- ●蛇口を閉める。
- ◆糸くずフィルターを掃除する。

(25ページ) 糸くず フィルター

ふろ水ポンプのあとしまつは

(22ページ)



ご使用前に

据付説明書にしたがって 正しく設置してください。



本体の確認

据え付け状態が悪い場合、 お買いあげの販売店または設置した業者にお問い合わせを!

の確認



水栓つぎて/給水ホース 水漏れの原因

●新しいものかオートストッパー付き水栓 Fェック ジョイントに取り替えていますか? 緩み・ぐらつき・傾きはありませんか?



排水できなかったり、 ホース破れの原因

排水ホース

チェック

●給水ホースにねじれ・引っ張りなどはあ りませんか?

●持ち上がって いませんか?

●下に押し込んで いませんか?



本体)異常な振動の原因



- ガタつきませんか?
- 水平ですか?

排水ホース





洗濯物の準備

● 衣類の取扱表示のないもの

● 芯地が多く、形くずれ しやすい衣類

- 例 ネクタイ・ブレザー・ ジャケット・コート・ スーツなど
- 著しい収縮や変色、表面変化 を起こすおそれのある素材
 - 例 レーヨン・キュプラ・ 絹および混紡品など
- ウレタン(スポンジ類)の 入ったもの

- 防水性の衣類
- 毛倒れを起こす起毛製品
 - 例 ベルベット・別珍など
- 形くずれや表面変化を起こす おそれのある生地
 - 例 強撚糸使用の生地・ ジョーゼット・クレー プ・ちりめんなど
- ふとん・カーペット・ カーペットカバー

- 和服・和装小物など
- 座ぶとん・クッション・ 枕など
- 表面の凹凸などが 消えやすいもの
 - 例 防しわ加工品・ エンボス加工品など
- 色落ちしやすいもの
- 皮革製品・皮革装飾を ほどこしたもの

● ウール製品 【傷みや毛が抜ける原因】



- 【傷みや毛倒れの原因】
- 装飾品を使用したもの

● のりづけした衣類

槽内がのりで汚れることが あります。 乾燥後スプレーのりなどで 仕上げます。

- タイツ・レース・装飾の 多いもの 【型崩れの原因】
- 「平干し」や「ドライ」絵表示 のあるもの 【型崩れの原因】



●「タンブラー乾燥はおさけ ください」の表示のある もの

風 転できないもの

も送風運転もできないもの

ふたロックについて

● 脱水や送風の運転中は、安全のため、 ふたを自動ロックします。

ロック中にふたを開けたいとき




(ロック中に)



●回転が止まると、ロック解除 します。(約5~15秒後)

お願い

- ●洗濯ものをはさんだまま、ふたを閉めないでください。
- ●ロックしているふたを無理に開けないでください。
- ふたが開いたままロックピンが出ているときは、一時停止し閉め直してください。
- 運転中に停電したりプラグを抜くと安全のため、ロックが解除されません。 電源を入れると解除します。





ふたロック部

洗濯物の準備

- 衣類の取扱い表示を確認。
- しみや部分汚れはあらかじめ処理。 繊維の種類やしみの内容に応じた方法で処理する。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。 色落ちするものは、分けて洗う。




衣類・槽・パルセーター・糸くずフィルターの傷付きを防ぐために…

- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
- 金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするかネットに。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しに。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
- 砂やどろはあらかじめ落とす。
- 洗濯量は、表示の7~8割に。

前に

- バランサー(下図参照)より上に衣類があるときは、給水後押さえて沈める。 【給水時浮き上がって水が飛散すると床が水浸しになったり、運転中槽からはみ出して傷付く原因】
- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。
 - 軽くかさばる衣類(フリース素材など)【運転中に飛び出し、衣類や製品を傷める原因】
 - ブラジャーは市販の専用ネットに。 【ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因】
 - ●入れる量は少なめに。【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】
- ジーパンなどかさばる衣類や、浮きやすいものは底の方に入れる。





コースガイド

コースの使い分けと運転内容

7_7	コース こんなときに			自	動運転内	容	上段:50Hz地域 下段:60Hz地域		
	CNACCIC	の上限	洗い	すすぎ	脱水	送風	所要時間 の目安※1	水量	送風
標準 (12ページ)	ふだんの まとめ洗いに		9~13分	シャワー	6分		約33~41分		C
予約 (16ページ)	お休み中に (9時間後に終了)	6kg	7~12分	→ため	5分		約30~36分	21L 29L	0
すすぎ1回	すすぎ1回推奨の 超濃縮液体洗剤での	OKB	9~13分	*2 ため1回	6分		約32~40分	38L	C
12ページ	お洗濯に		7~12分	/こめ1四	5分		約29~35分)
倍速 12ページ	軽い汚れを スピーディーに	3kg	3分	ため1回	5分 4分		約21分 約19分	21L 29L	_
ガンコ	厚物や	6kg	12~17分	注水 →注水	6分		約53~58分	21L 29L	0
12ページ	汚れの多いものに	OKS	10~17分	→ため	5分		約50~57分	38L	0
ドライ (14ページ)	 おしゃれ着などに 	1.2kg	10分	ため2回	ソフト 65秒		約32分	29L*³	_
毛 布 17ページ	毛布のお洗濯に	3kg	14分	注水2回	6分		約52分	38L*³	
槽洗浄 26ページ	カビ防止に/汚れや においが気になったら	_	6時間	注水2回	2分	30分	約7時間	38L*³	0
Ag ⁺ リンス ②1ページ	一部の衣類に Ag ⁺ イオンコート	6kg		ため1回 (Ag⁺ オオンコート)	6分		約22分	29L*3	0

^{※1} 標準的な給水時間(15L/分)、排水時間が含まれています。給·排水事情やふろ水、「除菌・防臭」の使用により長くなります。 ※2 標準コースより、すすぎ時間は約1分、使用水量は約10L少なくなります。

表示の見かた | ラ ミ: 「点灯」を表す | ラ ミ: 「点滅」を表す

洗い	■15 ■10 ⇒=: 5(分	= 15 ≥=3 0 = 5	(分)	■15 ■ 10 ■ 5(分)	●15 ●10 ● 5(分) 先いなし
脱水	■ 6 ■ 3 ⇒ ≤1 (分)	■ 6 >=3 ■ 1(分)	⇒6 ■3 ■1(分) =	毛 3 1(分) ^{9分}	■ 6 ■ 3 ■ 1(分) 脱水なし
送風	→ ② 時間(/) 1時間(/)		■2時間 1時間 2時[(点滅)	18	特間(点灯) 時間(点滅) 風なし

■ 注水	⇒■注水	■ 注水	→ ○ 注水	注水⇒≤2⇒=(1 (回)
■ 2	■ 2	> = 22	→ ○ 2	
>■针(回)	>■ (回)	■ 1 (回)	○ 1(回)	
ためすすぎ 1回 ため	注水すすぎ 1回 _{注水}	ため2回 _{または} シャワー+ため ためため	注水2回	ため3回 ためためため

シャワーすすぎ

シャワーで洗濯物全体に水をしみこませ脱水で絞って、すすぐ。



(-)



(ためすすぎ)

表示水量まで給水後、すすぐ。







^{※3} 水量が決まっています。必要に応じて変更してください。(洗濯量は計量しません)

各ボタンで選べる内容

1			
	(Agi)	ふろ水	
	0	0	
	0	O 「洗い」 のみ	
	0	O 「洗い」 のみ	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
		_	

コース	洗い	ਭਿਭੇਵ *4	脱水 **5	送風	水量
標準 予約	5分・10分・15分・	ため1回(ためすすぎ)・ 注水1回(注水すすぎ)・ ため2回・注水2回・ため3回・ 注水3回・すすぎなし	 1分·3分·6分· 9分·脱水なし] 時間· 2時間·	21L 29L
すすぎ1回	洗いなし	ため1回・注水1回・すすぎなし		送風なし	38L
倍 速 5分·洗いなし		ため1回・すすぎなし 6分・脱水			<変更不可>
ガンコ	5分・10分・15分・ 洗いなし	ため1回・注水1回・ ため2回・注水2回・ため3回・ 注水3回・すすぎなし	1分·3分·6分· 9分·脱水なし	1時間・ 2時間・ 送風なし	
ドライ	10分・洗いなし	ため2回・すすぎなし	1分・脱水なし		21L
毛布	5分・10分・15分・ 洗いなし	ため1回・注水1回・ ため2回・注水2回・ため3回・ 注水3回・すすぎなし	1分·3分·6分· 9分·脱水なし		29L 38L
槽洗浄 2時間·6時間· 9時間		<変更不可>(注水2回)	<変更不可>(2分)	30分・ 送風なし	
Ag ⁺ リンス	g ⁺ リンス <変更不可>(ため1回)		1分・3分・6分・ 9分・脱水なし	1時間・ 2時間・ 送風なし	

※4「シャワー→ため」や「注水→注水→ため」は選べません。 ※5 洗濯~送風連続では「1分」「脱水なし」は選べません。

>■徐水 >■€2 >■ €1 (回)	注水21(回)
注水3回 注水注水注水 (注水注水(注水)	すすぎなし

(注水すすぎ)

表示水量に関係なく38Lまで給水後、 かくはん→注水すすぎをおこなう。



(給水)





洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるものです。

スリップ (混紡約150g)



バスタオル (綿約300g)



シーツ (綿約500g)



タオル (綿約70g)



カッターシャツ (混紡約200g)



長袖アンダーシャツ (綿約150g)



ブラウス (混紡約200g)



パジャマ(上下) (綿約500g)



ブリーフ (綿約50g)



くつ下 (混紡約50g)



洗剤類の使いかた


洗剤類を入れる

粉末洗剤 表示を目安に量って入れる。

- カップの大きさや使用量は、メーカーや銘柄によって異なります。
- 水に溶けやすいものをお使いください。

液体洗剤 表示水量を目安に量って入れる。

- ●粘り気が強い洗剤はあらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かしてから入れます。
- 予約コースのときは、「液体洗剤・液体漂白剤投入口」に入れます。 (11ページ)



洗濯物をよけて、槽の 周辺部に入れます。

粉末漂白剤)

使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

粉石けん

槽内で溶かす

- ① 水量[21L|を選び、いったん ふたを閉めてスタートする。 (給水を始める)
- ② かくはんが始まったら粉石け んを少しずつ入れ、約3分運 転して十分に溶かす。
- ③ 電源を入れ直し、コースや 水量を選び直して洗濯する。

溶けにくい場合

- ① 洗面器などに30℃前後の ぬるま湯(約5~10L)を用 意し、粉石けんを少しずつ 入れながらかきまぜて、 十分に溶かす。
- ② 洗濯を始め、給水中に石け ん液を槽内に入れる。
- ●合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすい ため、十分にすすぐ。
 - 【黄ばみやにおいの原因】
- ◆入れ過ぎたり低温の水に直接入れたりし ない。【石けんかすがたまる原因】
- 液体石けんは粉石けんと同様に残りやす いので、液体せっけんの表示を確認の上、 よく溶かし、十分にすすぐ。
- 粉石けんや液体石けんは予約コースに 使わない。


(ソフト仕上げ剤(柔軟剤))

表示水量を目安に量って入れる。



入れにくい位置にある ときは、洗濯・脱水槽 を右に回してください。

ソフト仕上げ剤 注入□



- ●最終すすぎの初めに自動的に入ります。
- ●正しく量って入れます。 【入れすぎはかびの原因】
- 濃縮タイプは流れにくいので、水で3倍 に薄めます。
- ●入れたまま12時間以上放置したり低温の濃縮え ときは固まることがあります。
- ●注入口の外に流れないように入れてくだ さい。洗濯前に衣類に固まって付着すると 変色することがあります。
- すすぎの脱水中に一時停止すると、投入時期が早まり 有効にはたらきません。
- ●毛布コースは注水すすぎのため、効果が減少します。

(液体漂白剤)

使用量・使いかたは、 容器の表示を

液体洗剤· 液体漂白剤 投入口 -



- ●少しずつ流し込みます。流し込ん だあとは、必ずふたを閉めます。
- ●原液が洗濯物にかからないように 入れてください。
- 塩素系は色落ち・変色のおそれが あります。
- ●予約コースでは、液体洗剤もこの 投入口に入れます。



洗剤類は正しく量って ムダなく使ってね!



洗剤・ソフト仕上げ剤(柔軟剤)の使用量

		合 成 洗 剤					W\ _ 1_1_1	ソフト仕上げ剤(柔軟剤)*		
水量・洗剤量 洗濯量		粉末		液体		粉石けん				
の目安表示	の目安	水30Lに 対して 20gのもの	水30Lに 対して 25gのもの	水30Lに 対して 10mLのもの	水30Lに 対して 20mLのもの	水30Lに 対して 25mLのもの	水30Lに 対して 36gのもの	水30Lに 対して 7mLのもの	水30Lに 対して 10mLのもの	水30Lに 対して 20mLのもの
38L . ■	6kg	25g	32g	13mL	25mL	32mL	46g	9mL	13mL	25mL
29L .	3kg	19g	24g	10mL	19mL	24mL	35g	7mL	10mL	19mL
21 L	1.5kg	14g	17g	7mL	14mL	17mL	25g	5mL	7mL	14mL


※倍速コースでは、1段階上の量をで使用ください。(「21L |表示では「29L |に、「29L |表示では「38L |に見合った量)

予約コースの場合 16ページ

ハンカチなどに包み、洗濯物の中央に押し込む。

洗剤など (平織りなど 凹凸のない)

ハンカチなど



(給水後)






水で薄めて

「液体洗剤・液体漂白剤投入口」 に流し込む。





(10ページ)



のりづけのしかた

- ●洗濯機用以外ののりを使わない
- ●のりづけした衣類は送風運転しない

- (1) のりづけしたいもの(2kg以下)を 入れて以下の内容で運転を始める
- ② 一時停止してのりを 入れる
- ③ 衣類を取り出しすぐに以下の内容 で槽に付着したのりを洗い落とす



● 標準コース 「水量29L(1kg以下は「21L」)」 「洗い5分」「脱水1分」







のり(洗濯機用) 衣類にかから ないように

● 標準コース 「水量38L」「洗い5分」「脱水1分」 (漂白剤を約10mL入れると効果的)

洗濯する



標準/すすぎ1回/倍速/ガンココース 洗濯 洗濯~送風



標準コースの表示例

準備

蛇口を開ける



ふろ水を使うときも必ず 開けてください。

洗濯物を入れて



ラ標準

標準コースに自動設定

1

必要に応じて

 \mathbf{V}



除菌・防臭するとき (20ページ)



ふろ水を使うとき (22ページ) 標準コース以外を選ぶとき



標準	すすぎ1回
ガンコ	倍 速

洗濯〜送風まで続けて運転したいとき

●標準、すすぎ1回、ガンココースで使えます。



全行程を選ぶ。 19ページ

2



38L···**□** = 29L 29L···**□** = 21L

給水を始める

粉末洗剤 液体漂白剤 ●表示を目安に、量って入れ 「液体洗剤・液体漂白剤 液体洗剤 てください。 粉末漂白剤 投入口」に入れる 槽に直接入れる ● すすぎ 1回コースでは必ず すすぎ1回推奨の、超濃縮 液体洗剤をお使いください。 ソフト仕上げ剤(柔軟剤) 「ソフト仕上げ剤注入口」 に入れる ふたを閉める 衣類を取り出す

倍速コースについて

洗剤類を入れる (10,11ページ)

- ●「洗い3分」「すすぎ※1回」「脱水4~5分」の、軽い汚れ専用のコースです。 洗う量が多い場合や汚れが気になるときは、標準コースやガンココースをご利用ください。
- 倍速コースでソフト仕上げ剤を使うときは、1段階上の量をご使用ください。 11ページ
 - ※ 短時間に効率よくすすぐため、すすぎ中もしばらく給水を続けます(「除菌・防臭」を使うと給水しません)。

おしゃれ着などを洗う



ドライコース(洗濯)


0

● 水につけてもこすったりしなければ洗えるもの









- ウール・カシミヤなどのセーター、ブラウス
- スカート・スラックスなど



- 絵表示や組成表示などがないもの
- 「洗濯も送風運転もできないもの 6 ページ)」に記載のもの

形を整えて陰干しする

例 セーター





例 ブラウスなど 伸びにくいもの

ハンガーに



伽 毛足が長いもの

振りながら、形を整えて干す

アイロンがけ









◆衣類の絵表示にしたがう。てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズなどの付いたものには、 当て布を。

縮んだら

アイロンを浮かせてスチームをあてる。

● 縮みやすい繊維(ウール、麻など)でも、ある程度は伸ばせます。



広めのアイロン台

マチ針で固定



● 水温は30℃以下でお使いください。特にふろ水をご使用のときはご注意ください。【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】

▶ 除菌・防臭するとき

ふろ水を使うとき

ふろ水

(20ページ)

(22ページ)

洗濯物は入れない





シドライミ





水量を表示

●洗濯量計量はありません。

(表示水量にしたがい) 中性洗剤を入れてふたを閉める



水が残ったままスタート すると、洗剤を溶かすか くはんをおこなわない場 合があります。

6



-時停止し洗濯物を 入れる



- ●終了音を消すと、お知らせ 音が鳴りません。 24ページ
- ●洗濯物は上から手で押さえ、 十分に液を含ませて沈めま す。

ふたを閉めて



衣類をすぐに取り出す



●干しかたは (14ページ)

予約運転する



9時間後に 運転が終了 します。



予約コース

(洗濯~送風

送風

運転内容は標準コースと同じです

洗濯物を入れて



三予約(分時間後)

除菌・防臭するとき



(20ページ)

ふろ水を使うとき

ふろ水

(22ページ)







水量を表示 (2分後消灯)


表示水量を目安に洗剤類を入れる (10,11ページ)

粉末洗剤・粉末漂白剤

●ハンカチなどに包み、洗濯物の中央に押し込む。


洗剤など







● 粉石けんや液体石けんは、 予約コースに使わないで ください。




●水で薄めて、投入口に 流し込む。



必ずふたを閉める ●予約完了。

→予約(分時間後)

┗ 予約待機中点灯



- ふたを開けていると途中で 止まります。
- ●給水・排水条件、衣類の片 寄りなどにより、終了時間 を前後することがあります。

予約内容を確かめたいとき

を押す。 コース

運転内容を5秒間表示し待機状態に戻ります。

予約後に変更や取消ししたいとき

電源を入れ直して、初めからやり直す。

毛布のお洗濯に



毛布コース (洗濯)

洗える毛布

- ★ または 表示のあるもの
- アクリルなど、合成繊維100%
- シングルサイズ(3kg以下)

別売の大型毛布用丸型ネットを必ずお使いください。 【洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷める原因】 (裏表紙)

● 指定の大型毛布用丸型ネットを使わず運転して、洗濯物や製品 が傷んだ場合は、保証の対象外となります。

(1) 6つ折りにしてから巻き込む。(高さを水面以下に)

半分に さらに3つ折り 高さ

(2) ネットに入れて槽に押し込む。



洗濯物を入れて





三毛 布 三



(20ページ)

ふろ水を使うとき

● 除菌・防臭するとき



(22ページ)





水量を表示

●洗濯量計量はありません。

(表示水量にしたがい) 液体洗剤を入れてふたを閉める





運転

洗濯物を取り出す



お願い

- 少量(1.5kg以下)のときは、標準コースをお使いください。 毛布コースでは水流が強いため、水量を減らしても水が飛び 散るおそれがあります。
- ●電気毛布には、洗濯できないものがあります。 電気毛布の説明書をよくお読みください。

●粉末洗剤は、あらかじめ ぬるま湯(約30℃·5L)に 溶かしてから、洗濯物を 入れる前に槽に直接入れ ます。

洗濯中浮き上がりやすいので 十分に押し込む。

(「洗い」の後半におこなうと 効果的)

① 「一時停止」して、浮き 上がっている部分の空気 を押し出す





② 再スタートする (自動的に水を補給する)

送風運転する



干し時間の短縮や化繊の乾燥に 送風

こんなときに 容量 送風時間 薄手の衣類 3kg以下 1時間 干し時間を 短縮したい 一般の衣類 1kg以下 2時間 化繊の ポリエステルなど 1kg以下 2時間 化繊100%の衣類 送風乾燥※

※ 部屋干しと同程度まで乾かせます。


容量にご注意ください

多いと乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾い てかさの増えた衣類が内部ですれて、衣類を傷める 原因になります。また、ハンカチのみなど、量が極 端に少ない(O.5kg未満)場合、衣類が槽に張り付い て乾燥むらになることがあります。途中で一時停止 し、ほぐしておくと防げます。

十分に脱水してしわをのばして入れ、ふたを閉める

備





| 「除菌・防臭 | 「ふろ水 | は 使えません。





→ ②時間(点灯) 1時間(点滅)

送風時間を選ぶ





衣類を取り出す



● しわ防止のため、すぐに 取り出してください。

(お願い)

●洗濯~送風まで連続運転したいときは (19ページ) をご覧ください。

送風運転する/個別に洗濯する

個別に洗濯する

脱水だけしたいときなど



すすいで脱水したいとき

洗濯物を入れて



●必要に応じて コース



● 除菌・防臭するとき



20ページ

● ふろ水を使うとき



(22ページ)

● 送風運転だけしたいとき

(18ページ)





運転したい行程のボタンを選ぶ

- ●すすぎから始めるときは「水量」も選ぶ。
- ●選べる時間や回数などは (9 ページ)

こんなときに 例

- 脱水だけしたい
- \rightarrow
- 排水だけしたい
- 脱水

(「排水だけ」のときはふたを開けておく。) 「すすぎ1回」が急速点滅したら終了。)

・洗濯液を再利用したい (洗濯液が残る)



洗濯~送風まで続けて運転したい



すすぎ



送風

- ●洗濯量が少ない(1.5kg以下) のときは、水量を多くしな いでください。水流が強く なり、水が飛び散るおそれ があります。
- ●すすぎでは「シャワー→ ため」や、「注水→注水→ ため」は選べません。 「すすぎ2回」は「ため→ため」 に、「注水すすぎ3回」は、 「注水→注水→注水」になります。
- すすぎから始めるときは、まず、排水→脱水を運転します
- すすぎや脱水から始めると きは、脱水時のバランスを 保つため洗濯物を上から押 えて均等に入れてください。



●必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。

3


Ag[†]イオンを使う



除菌・防臭(Ag⁺イオンコート)とは

Ag⁺ (銀)イオンの力で衣類を除菌※៊し、部屋干し時や着用中などの気になるにおいの発生を抑えます。

乐 ወ



- 最終すすぎ中に電気分解で発生した Ag[†]イオンを含んだ 水を給水し、衣類にAg⁺イオンを吸着させます。
- 「除菌・防臭 |の使用で、所要時間が約6分長くなります。

すすぎ中に Ag⁺イオンコート











最終すすぎ中に Ag+イオン を含んだ水を給水

かくはんとつけ置きで Ag⁺ イオンコート

● Ag⁺イオンは、浴場水の殺菌にも利用されており皮膚 に対する安全性も確認されています※2。 ただし、金属アレルギーの方は個人差があり、低濃度 でも影響が出る場合があります。異常を感じたらご使 用を控えてください。

※1●試験機関: (-財) ボーケン品質評価機構●試験方法: JISL 1902: 2002 菌液吸収法●試験衣類: 綿、ポリエステル ●除菌方法: 銀イオンによる。 ●試験結果:99%以上の除菌効果。除菌効果は衣類が乾燥して から、洗濯などで銀イオンが流れ落ちるまで。

※2●試験機関:日本産業皮膚衛生協会 ●試験方法:皮膚貼布試験 ●開放法貼付試験(24時間)後、

レプリカ法による判定をおこなった。

Ag⁺イオン水の給水

「水量38L | に設定します。

(必要に応じて変更可)

雑巾・ふきん・上履き・帽子やデリケートな衣類などを つけ置きして Ag⁺ イオンコートしたいときに





を押しながら







給水を途中で止める ときは、(スタート)

-時停止します。

Ag⁺イオン水給水後、電源が切れます。 つけ置きしたいものを入れてください。

- 飲用など、衣類の「除菌・防臭」目的以外には使わない。
- Ag⁺イオンコートした衣類を着用の際、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。
- 柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用して Ag⁺イオンコートした後天日干しすると、黄ばみ を生じることがあります。
 - 水道水圧が低いほど黄ばみやすい。
 - 黄ばみは、「除菌・防臭」も柔軟剤も使わずに粉末洗剤で洗濯すると戻る。 (漂白剤を使ったり固形石けんでもみ洗いすると、より効果的)
 - 一部の柔軟剤には「除菌・防臭」を使わなくても変色するものもある。
- ◆衣類の種類・使用する洗剤・仕上剤・水質により、効果が抑えられる場合があります。

効果が表われやすい条件



- 綿やポリエステルの衣類
- 粉末洗剤の使用

効果が表われにくい条件



- 吸水性の悪い衣類(ナイロン・ウール・アクリル・シルク)
- 液体洗剤・のり剤の使用

「除菌・防臭」のしかた

日常の衣類の Ag⁺イオンコートに ●「ふろ水すすぎ1回」には使えません

1

洗濯物を入れて



●必要に応じてコース、 ふろ水など運転内容 を選ぶ。

2



→ 除菌·防臭 ←



- 必要に応じて洗剤を入れてふたを閉める。
 - スタートすると「除菌・防臭」を記憶。
 - **Ag**⁺イオン発生中は表示 が点滅(1回/秒点滅)しま **除菌·防臭** す。

Ag⁺ ボタンの使いかた



押すごとに 切り換わります



「除菌・防臭」を 記憶している ときは…

除菌・防臭 ↓ (消灯)設定なし

・ 除菌・防臭 」

Ag⁺リンス (左記と同様)

Ag⁺リンスコース

標準コースと同じ運転(すすぎ・脱水)をおこないますので、 デリケートな衣類には使用しないでください

Ag⁺イオンコートして脱水するコースです。 お洗濯のあと、一部の衣類だけ「除菌・防臭」したいときなどにご利用ください。

1

Ag⁺イオンコートしたい物を入れ、ふたを閉めて



2



⇒ Ag⁺リンス ∈

●「水量29L(3kg相当)」「脱水時間6分」に 設定しています。(必要に応じて変更可)



- ●送風まで続けて運転するときは、きは、送風を押します。衣類の量に応じて送風時間を選んでください。
- ・洗剤や仕上剤を入れないでください。


ふろ水を使うぶる




付属のホース(4m)で足りないときは、 別売の「延長用(5m)ふろ水ホースセット」 をご利用ください。(裏表紙)

進 備

電源「切」の状態で接続してください




- ふろ水給水つぎてを軽く 引っ張って、抜けないか 確かめる。
- ●水道からのホースは、差 し込まない。 【水の流れる量が多く水漏 れの原因】




ポンプのホース内に水が 残っていると、ふろ水を 吸い上げにくくなる場合 があります。必ず、ホー スに水が残っていないこ とを確認のうえご使用く ださい。

● レバーの根元を押しながら、 ふろ水給水つぎてをうしろに 傾けてホースをはずす。



■コードは必ずプラグを 持ってはずす。



あとしまつ

洗濯物を取り出す

●ホースの残水で洗濯物が濡れるのを 防ぎます。

ポンプを浴槽から取り出してから 内部の水を抜く

●本体側もはずして残水を抜きます。 【ホース内の汚れや凍結、また次回 吸い上げなくなる原因】



ホースを輪にして、ふろ水ホース 掛けに掛ける





も掛けられます。



ふろ水ホース掛け

本体の左右どちら側にも取り付けられます。

はずしかた

差し込むときと同様に上部に親指をかけ 穴の上部からホース掛けの上部2か所の 角をはずして手前に引く。

蛇口は初めから開けておきます。 最終すすぎや「注水すすぎ」の注水、 また途中でふろ水がなくなったとき には水道水を使います。



ふろ水給水のしかた

Ag⁺ リンスコース以外に使えます。

1

蛇口を開けて洗濯物を入れ、




●必要に応じてコース、 「除菌・防臭」など 運転内容を選ぶ。

2




→■洗い □ すすぎ



3



●必要に応じて洗剤を 入れ、ふたを閉める。



● すすぎ1回、倍速コースでは、「洗い」だけにふろ水 が使えます。

ふろ水給水について

すすぎにふろ水を使うと…

- ●標準、予約コースでは、「シャワーすすぎ+ ためすすぎ」が「ためすすぎ2回」に変わります。
- すすぎが2回以上の場合、最終すすぎには水 道水を使います。また、注水すすぎの注水も 水道水です。

途中でふろ水がなくなった場合 (31ページ)

- 1~2分後、水道水に切り換わります。(ふろ水表示がゆっくり(1回/秒)点滅)
- 初めからふろ水給水できない場合は、約3~5分で、ふろ水表示が急速点滅(5回/秒点滅)して運転が止まります。 予約運転中は、止まらずに水道水に切り換えて運転を続けます。(ふろ水表示がゆっくり点滅)

(お願い)

- ふろ水ホースは巻き込んだまま使わない。 【空運転の原因】 また引き戸などにはさまない。 【ホース破れの原因】
- 浴槽が本体より高い位置の場合は、使わない。 【サイフォンの原理で水が止まらなくなる原因】
- ●沸かしているお風呂や、45℃以上のお湯には使わない。【変形や故障の原因】
- ◆本機へのふろ水給水以外には使わない。
- お洗濯が終わったらすぐに浴槽からポンプを引き上げます。 【給水つぎてが本体からはずれた場合、水が流れ出る原因】
- ふる水 を押すと水道水に切り換えられます。

(再度ふろ水に戻せません)

- 入浴剤が入ったふろ水を使うと変色することがあります。また、硫黄(いおう)などの入った入浴剤は、ステンレス槽が錆びる原因になります。
- 気温が低く残り湯の温度が高い場合、槽の外側や、 ふたの内外が結露して床面を濡らすことがあります。 水滴を受けるための洗濯機用トレー (裏表紙) を お求めください。
- ふろ水ポンプを空運転させたり、フィルターが 詰まったまま使わないでください。【ポンプが故障する原因】

ふろ水ポンプがご入用のさいは、別売のふろ水ポンプセット (裏表紙)をお求めください。



- 指定以外のふろ水ポンプを接続しないでください。 【火災や故障の原因】
- ふろ水が少ない場合は、ポンプの空運転に注意してください。 【ポンプが故障する原因】

知っておくと便利

運転内容の変更

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・送風時間・水量が変更できます 【標準・すすぎ1回・ガンコ・毛布コース】



洗い時間を変更する



洗い中に 「一時停止」する ● 洗濯物を追加したい場合は入れる。

(| 水量 | で適切な水量に変える)

変更する









再スタートする

運転を続けます。

- ●変更できる内容は 9 ページ
- ●水量は、すすぎ中(最終すすぎの給水中除く)も 変更できます。
- ●洗い中でも終わり近くになると、変更できません。
- ●以下の変更は運転が始まるとできません。 「コース」の変更、「送風」や「除菌・防臭」の追加・ 取り消し、「ふろ水」の設定

終了音の消しかた

終了音を消すと、 これらのお知らせ音 も鳴りません。

- ドライコース:洗濯物投入のお知らせ。
- 槽洗浄コース:洗濯槽クリーナー投入のお知らせ。
- 槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄する」: つけ置き洗浄 終了のお知らせ。

設定・解除 のしかた

スタート後に



を押しながら





終了音は鳴らない



終了音が鳴る

チャイルドロック

洗いやすすぎ中もロックできます 小さなお子様がおられる場合などに

設定のしかた

電源「切」の状態で



を押しながら







解除のしかた

電源「切」の状態で



を押しながら









凍結を防ぐ

蛇口を閉めて給水ホースやふろ水ポンプをはずし、 -スと槽内の水を十分に排水する

● 水栓と接続部は蒸しタオルで包む



水栓 給水ホース

はずしかた (25ページ)

● 給水ホース、ふろ水ポンプは 約40℃のお湯につける



約40℃のお湯を入れ、10分程度 放置する



お手入れする





本体各部に水をかけない

【ショート・感電の原因】

本体・フィルター類など

使う たびに


糸くずフィルター

はずして掃除する

【目詰まりするとネットが破れたり糸くず が取れにくくなる原因】


はずしかた

親指を奥まで入れて 強く押し下げながら、 ネットを軽く引いて はずし、裏返して 糸くずを取り除く。



取り付けかた

下部の軸(長い方)を 穴に差し込んでから 上部を押し込む。



洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

よく絞ったやわらかい布で拭く

- さびに気付いたら市販のステンレス用(台所用) 洗剤で拭き取る。
- 槽の内側に白い線(洗剤成分と水中の成分が結合したもの)が付くことがあります。放置するとこびり付くことがあります。液体洗剤を使ったり、注水すすぎ2回 (8,9ページ)を利用すると防げます。
- 槽洗浄コースもご利用ください。 26ページ

2~3回の 使用ごとに

ソフト仕上げ剤注入口

予約コースの場合は使用ごとに


- ① 約40℃のお湯約100mlを、注入口に 流し入れ、5~10分放置する。
- ②「倍速コース/脱水のみ」を2回繰り返し て運転する。

汚れたら

本体 水を含ませたやわらかい 布で拭き取る

- 揮発性溶剤・クレンザーなどは使わない。【プラスチック部などが傷む原因】
- ●本体やふたなどに洗剤・柔軟剤・漂白剤 などが付いたら、すぐに拭き取る。【放置すると傷む原因】

- はずした部品は必ず取り付ける 【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品です。破れたときは、お買い あげの販売店でお求めください



水の出が 悪くなっ たら

給水ホース接続口

給水ホースをはずしてから歯ブラシなどで、ごみを取り除く。

(はずしかた)

① ふたを閉めたまま蛇口を閉じて 電源を入れる。



③ 約10秒後電源を切り、ホースを はずす。






ごみをフィルター の内側へ入れない。

排水口

設置前や 「倍速」表示が 急速点滅 したとき

排水口をはずして掃除する。

【糸くずがたまると水漏れの原因】 排水口からホースをはずすときは、 ぞうきんなどをあてがってください。 ホース内に水が残っていることが あります。



お手入れする(つづき)

ふろ水ポンプ

ポンプのコードを本体からはずします (偶発的な回転によるけがを防止)


2~3回の 使用ごとに

フィルター・カバー

カバーやフィルターをはずし、水中で洗う

● フィルターやカバーをはずした ままで使用しない。

【内部で詰まりポンプ故障の原因】





汚れが気に なったら

ふろ水ホース内部 (大きめのバケツを準備する)

- ① カバーやフィルターをはずす
 - ② コードのプラグに袋などをかぶせる
 - ③ 洗濯バサミなどでつぎて部を固定する

薄めた洗濯槽クリーナーを注ぐ

● 洗濯槽クリーナーが手・衣類などに 付かないようにご注意ください。

6~12時間つけ置き

水量「38L」に合わせ、「ふろ水を使う 22ページ」 でホースをすすぐ ●38Lまで給水したら排水し、もう一度繰り返す。



洗濯槽クリーナーを、 30~40倍薄めたもの 溢れないようカップ で少しずつ入れる



槽洗浄コース

洗濯・脱水槽の汚れやカビ、ニオイが気になるときに (槽の内側と外側まで洗浄する場合とでは方法が異なります)

- **用意するもの** 別売 (裏表紙) または市販の洗濯槽クリーナー
 - ●バケツなど水を受けるもの (「槽の外側まで洗浄する」とき (27ページ))

槽の内側を洗浄する


ふたを閉めたまま







●つけ置き「6時間 |水量「38L |に設定。



一時停止し、 洗濯槽クリーナ を入れる



ふたを閉めて

●洗濯槽クリーナーを溶かすためのかくはん (約5分)のあと約6時間(または、2時間、 9時間)つけ置き洗浄します。その後、注水 すすぎ2回・脱水3分・送風30分で仕上げます。

- 「防菌・防臭 (20ページ)」、 「ふろ水(22ページ)」が使えます。
- 必要に応じて 洗い でつけ置 き時間を、水量で水量を変更 します。
- ●つけ置き時間の選びかた

洗い表示	洗 い (つけ置き) 時 間	こんな ときに	用意 するもの
>= €15	9時間	汚れが ひどい	(別売品) 洗濯槽
>= €10	6時間	とき	クリーナー
>• €5	2時間	汚れが 気になり 始めたら	市販の 洗濯槽 クリーナー

●終了音を消すと (24ページ) クリーナー投入のお知らせ音や、 「槽の外側まで洗浄する (27ページ)」 のつけ置き終了音は鳴りません。



槽洗浄コース(つづき)


槽の外側まで洗浄する

排水ホースを引っ掛け、ふたを閉めたまま





⋛ 槽洗浄 € (点滅)





一時停止し、 洗濯槽クリーナ を入れる



● 必要に応じて ^{洗い で} つけ置き時間を変更し ます。(26ページ)

ふたを閉めて



----- つけ置き洗浄

つけ置き洗浄終了




⋛ 槽洗浄 🧲

(急速点滅)



- ①バケツをあてがいながら、ホース掛けからはずし、 出てきた液をバケツで受ける。
- ②バケツがいっぱいになったら、ホース掛けに掛ける。
- ③ ①②をくり返し、液が出なくなったらホースを 排水口に接続する。





- ●お知らせ音が止まって も急速点滅は続きます。
- ●最初は勢いよく出ます。 あふれないようにご注 意ください。

●槽の内側の洗浄と同様 に、すすぎ、脱水、送 風で仕上げます。

26ページ



● 「槽洗浄」表示は、ゆっくりの点滅に戻ります。

● ホースを短くすると運転中にホースからあふれ出た洗浄液で 床を水びたしにするおそれがあります。外側まで洗浄するた めには付属の「排水ホースつぎてセット(裏表紙)」で延長し ます。 (据付説明書 5ページ)



槽乾燥の しかた

カビの防止に

① ふたを閉めたまま





⇒ 槽洗浄 ⊱







● 送風30分後、 自動的に電源 が切れます。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを 注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】7年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ●設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。 また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
	電 圧	単相100V
環境条件	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
	負 荷	標準容量
負荷条件	コース	標準コース
貝門米計	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯・給水温度	20±15℃
/± mn± 88	1日の平均使用回数	1.50
使用時間	1回の使用時間	標準コースの時間
および 回数	1年間の使用日数	365⊟
凹奴	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化 をいいます。

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービスょくお読みく

修理を依頼されるときは 🚟 🕅

- **1**「こんなときは?」 30ページ や「エラー表示・お知らせ表示」 (31ページ) などをお調べください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - 品名: 全自動電気洗濯機 形名: (本書の表紙に記載の形名)

 \Box

- お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

便利メモお買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電 話 ()

お買いあげ日 年 月

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理 させていただきます。

修理料金のしくみ

● 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

	技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	
部品代 修理(修理に使用した部品代金です。	
	出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。	

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめの うえ、販売店から受け取ってください。
- 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後、 7年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用 済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再 商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町 村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が 発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」を お願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に[186]をつけておかけください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

シャープ お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

http://www.sharp.co.jp/support/repair.html

携帯電話はこちらから





使用方法のご相談など【**お客様相談室**】

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

oo 0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

2 0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX	
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993	
〒581-8585 大阪府八尾	市北亀井町3丁目1番72号	



修理のご相談など【**修理相談センター**】

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

100 0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

巡 0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX 06 - 6792 - 3221	
06 - 6792 - 5511		
〒581-8585 大阪府八尾	市北亀井町3丁目1番72号	

- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2016.03)

■ QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください) 誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

こんなときは?

修理依頼やお問い 合わせの前に、 もう一度お調べ ください。



	こんなとき	お調べください
洗い	運転が止まったように 見える	 水量を調べるため、約10秒止まり、補給水します。 「除菌・防臭」中では Ag⁺イオンを衣類に吸着させるためのつけ置き中、またドライコースではやさしく洗うために運転が止まって見えることがあります。 ● 送風中は4~10分ごとに約30秒止まる運転をおこないます。
	選んでいないのに、注水 すすぎをおこなっている	 ●洗剤の入れすぎや泡立ちやすい洗剤の使用などで、脱水中に泡が多量に発生することがあります。その場合、泡を消すための行程(注水すすぎ)を追加します。 ●排水ホースの位置が高くありませんか。(据付款明書 5ページ)
脱水	洗いやすすぎの途中や終わりに パルセーターが小刻みに動く	●洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりしています。
•	脱水の初め低速回転が続く	● 高速回転の前にバランスを整えています。
送風	脱水中に給水をして すすぎに変わる (脱水ランプが急速点滅)	● 洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しているためです。 (このまま運転を続けてください) 直らない場合は「ガンコ」が急速点滅して止まります。 31ページ
	最終すすぎの水がにごっている 洗濯終了後、洗濯・脱水槽に 白い線が付く	● にごりの原因は、洗剤分でなく粉末洗剤の成分(ゼオライト)です。 洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。 お手入れしてください。 25ページ
ふた	運転中のふたの 開けかたは?	● で一時停止する。約5~15秒後、槽の回転が止まってからロック解除します。 7 ページ
たロック	プラグを抜いたり 停電すると ふたが開かなくなる	●安全のためロックします。電源を入れ直すと開けられます。
	水道管や給水弁で 音がする	● 水圧が高い場合、音がすることがあります。 蛇口を絞って調節してください。
音・におい	排水や脱水が終わっているのに 槽を動かすと水の音がする (「シャワシャワ」音)	●脱水時のバランスをとるための液の音です。
	脱水のはじめに音がする (「パチッパチッ」音)	●脱水の水が槽に当たって発生する音です。
	「除菌・防臭」したのに 洗濯物が臭う	● 洗剤や仕上げ剤、季節などで効果に差がでることがあります。 十分なすすぎをおすすめします。
その他	操作部のランプが急速点滅 している	● エラーやお知らせのための表示です。 ご確認のうえ、対処してください。 31 ページ

エラー表示・お知らせ表示

脱水中の洗濯物の 脱水ランプ 片寄りや泡の多量 が急速点滅 発生を修正して (分) いる

1(分)

状況が改善しな いときは、点検・ 修理を依頼して ください。



				\	
表	示・お知り	うせ内容	お調べください	原因を取り除いて 再スタート	
		給水できない	・蛇口を開けましたか。(ふろ水給水時も開ける)・断水していませんか。・給水弁用フィルターが詰まっていませんか。 25ページ	「スタート」を押す	
	▽ 標 準 ◇ (急速点滅)		● 「槽の外側まで洗浄する」で排水ホースを立てましたか。 (27ページ)	排水ホースを立て、 初めからやり直す	
		給水が 止まらない	●排水ホースの位置が高くありませんか。 (据付説明書 5ペー ① 電源を切り排水ホースを水平(高さ10cm以下)にす ② 電源を入れなおし、排水してから洗濯を続ける。		
	→ すすぎ1回← (急速点滅)	ふたが 開いている	●ふたをきっちり閉めていますか。	ふたを閉める	
エラー	会 倍 速 (急速点滅)	排水できない	 排水ホースがつぶれていたり長すぎませんか。 排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。 (据付説明書 5,8ページ) 延長用排水ホースが長すぎませんか。 排水口が詰まっていませんか。 (25ページ) 	「スタート」を押す	
表示	→ ガンコ (急速点滅)	脱水できない	 本体が傾いたり、がたついていませんか。 洗濯物がはみだしかけていませんか。 洗濯物が片寄っていませんか。 (特にジーパンや厚手の衣類などは片寄りやすい) 振動が大きく、 ストップスイッチ ♪ がはたらいた 	約20秒後(残水 状況によっては 約1分後)に回転 を始める。	
	ドライ (急速点滅)		●排水事情が悪い(「排水できない」参照)、洗剤の入れ すぎなどの場合もあります。	「スタート」を押す	
	予約 (急速点滅)	ふたロックが かからない、 はずれない	ふたのロック部に布などがはさまっていませんか。	ふたを閉め、 「スタート」を押す	
			●電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直します。 再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので、電源プラグを 抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。		
ふろと	⇒■念先い 途中でふろ水給水が ⇒■ はすぎ できなくなった (点滅(1回/秒)しながら運転)		●水道水に切り換えて運転を続けます。(「予約コース 16ページ」では、初めからふろ水が給水されていない場合でも水道水に切り換えて運転を続けます)		
表示	◇■②先い 初めからふろ水 ◇■③すぎ 給水されていない (急速点滅(5回/秒)し運転は停止)		●ポンプが浮いていたり、内部に空気が入っていませんか。●ふろ水ポンプの浮き・詰まり・ホースの折れ曲がりなどの場合は、改善してから再スタートしてください。		
Ag ⁺ 表示	※ 職機 ← Ag ⁺ リンス 蛇口が閉じていたり、 Ag ⁺ イオン発生装置 の寿命などで Ag ⁺ イオンの発生が 止まっている どちらかが急速点滅		 ■最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている 次回正しく給水されていれば通常表示に戻ります。 ●長期ので使用による装置の寿命※ そのままご使用いただけますが、「除菌・防臭」したい場合は、Ag[†] イオン 発生装置の交換が必要です。お買いあげの販売店にお問い合わせください。 ※標準コース、水量38Lで「除菌・防臭」を使用し、1日1回洗濯した場合の 寿命は約7年です。(水質・水温などにより異なります) 		
そ 借洗浄			● 27 ページ にしたがって、引き続き槽洗浄をおこなっ	てください。	

●自動修正します。

直らないときは「ガンコ」が急速点滅して止まります。

付属品

給水ホース(1組)

据付説明書 6ページ

長さ0.8m



ふろ水ポンプ(1組)

(22ページ)

長さ4m ホース内径15mm



ふろ水ホース かけ(1個)

(22ページ



排水ホースつぎてセット (据付説明書 5ページ)



切った排水ホースを接続するときに。 (槽の外側を洗浄するときやご転居のさいに)





印刷物付属品(各1部)

●取扱説明書※ ●据付説明書※ ●保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

くわしくは、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口 (29ページ) にお問い合わせください。 取扱説明書に記載の部品および価格は、2011年6月現在のもので、変更する場合があります。

● 延長用給水ホース

付属の給水ホースにつぎ足して使用します。 流通コード 希望小売価格(税抜価格)

1m用 210 360 0110 1,365円(1,300円) 2m用 210 360 0111 1,837円(1,750円) 3m用 210 360 0112 2,100円(2,000円) 5m用 210 360 0113 2,887円(2,750円)

▶ 給水ホース

水栓つぎては付属していません。オートストッパー 付き水栓ジョイントとともにお求めください。 0.5m用 210 360 0291 1,365円(1,300円) 1 m用 210 360 0187 1,890円(1,800円)

● オートストッパー付き水栓ジョイント

直形ノズルYSP-2A-S 2,625円(2,500円) 3.150円(3.000円) L形ノズルYSP-2L-S 6,090円(5,800円) 給水栓YS81-S

● 分岐水栓

211 425 0164 5,985円(5,700円)

▶ 脚スペーサーセット

(6mm・3mm 各2個、接着テープ 3枚) 210 413 0123 420円(400円)

● 排水Lつぎて

排水ホースのコーナー処理に。 210 247 0062 1,312円(1,250円)

● 延長用排水ホース(長さ1.3m)

210 360 0465 2.100円(2.000円)

▶ 真下排水つぎてセット

(据付脚 高さ2.7cm 4個同梱) 排水口が本体の下にある場合に ES-MH2 2,100円(2,000円)

● 洗濯機用トレー

床を結露による水滴から守ります。 (排水口はなく防水パンとは異なります。 防水パンについては住設機器メーカーなど にお問い合わせください)

幅585 奥行585 高さ10(mm) (内寸:幅580 奥行580 深さ8(mm)) 210 416 0060 3,885円(3,700円)

▶ ふろ水ポンプセット

長さ4m 210 396 0102 3.150円(3.000円) **長さ5m** 210 396 0101 3.150円(3.000円)

▶ 延長用(5m)ふろ水ホースセット

付属品のふろ水ポンプセットにつぎ足して 9mまで延長できます。

3,045円(2,900円) 210 360 0466

● 大型毛布用丸型ネット

(直径45cm×高さ41cm) 210 931 0005 4,410円(4,200円)

● 給水弁用フィルター 210 337 0217 315円(300円)

● 糸くずフィルター 210 337 0353 525円(500円)

▶ 洗濯槽クリーナー(塩素系)

石けんかすなどの汚れ落 としに。 ES-C 2,100円(2,000円)

● 衣類乾燥機用ユニット台

KD-UD5[※](直付けタイプ) 9,345円 (8,900円)

*KD-UD1、UD2、UD3、 UD4は本機に取り付けで きません。

KD-3S3 (据置タイプ) 15,435円(14,700円)

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「こんなときは?」「エラー表示・ お知らせ表示」(30,31ページ)をご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索



http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法のご相談など 【お客様相談室】

0120-078-178

お電話



修理のご相談など 【修理相談センター】

00

120-02-4649 ※詳しくは、取扱説明書29ページをご覧ください

シャープ株式会社 準 機・環境システム事業本部

社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



取扱説明